



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG

I. Lắp đặt

Tất cả quá trình liên quan đến việc lắp đặt (kết nối điện) phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên đạt tiêu chuẩn.

- Đặc tính của dây điện phải theo qui chuẩn kỹ thuật
- Đường dây tiếp địa phải được nối đất theo tiêu chuẩn chung.
- Ổ cắm và lắp đặt phải được thuận tiện cho người sử dụng
- Phải có lỗ thoát khí trong khoang tủ bếp (đối với lò vi sóng lắp âm tủ)

II. Sử dụng

1. Cài đặt đồng hồ

Khi lò vi sóng cắm điện, màn hình hiển thị ‘1:01’ đây là đồng hồ 12h. Để kiểm tra thời gian khi lò đang hoạt động, nhấn nút “CLOCK” 5 giây sau thời gian sẽ xuất hiện trên màn hình.

VD: Bạn muốn cài đặt thời gian cho lò là 8h30’ (sáng hoặc chiều)

- Nhấn nút STOP/CANCEL
- Nhấn nút CLOCK để cài 8 giờ
- Xoay nút TIME/MENU để cài 30 phút
- Nhấn nút CLOCK để hoàn tất việc cài đặt

2. Chức năng vi sóng

Đối với chức năng nấu vi sóng, nhấn nút POWER nhiều lần để chọn mức nấu, sau đó sử dụng nút TIME/MENU cài đặt thời gian yêu cầu. Thời gian tối đa 60 phút.

<i>Nhấn nút công suất POWER</i>	<i>Hiển thị</i>	<i>Công suất nấu</i>
1 lần (cài đặt thời gian)	100	100%
2 lần (cài đặt thời gian)	80	80%
3 lần (cài đặt thời gian)	60	60%
4 lần (cài đặt thời gian)	40	40%

5 lần (cài đặt thời gian)	20	20%
6 lần (cài đặt thời gian)	0	0

VD: Bạn muốn nấu thức ăn trong vòng 1 phút với 80% công suất vi sóng

- Nhấn nút STOP/CANCEL để cài đặt lò
- Nhấn nút POWER 2 lần
- Xoay nút TIME/MENU đến 1:00
- Nhấn nút START để bắt đầu chương trình

3. Chức năng nấu nhanh (cấp tốc)

Lò vi sóng sẽ hoạt động ở công suất cao nhất (100% công suất vi sóng) khi sử dụng chương trình nấu nhanh. Với mỗi một lần nhấn nút START, bạn có thể cài đặt chương trình như sau:

<i>Thời gian</i>	<i>Số lần nhấn nút START</i>
0:30 (30 giây)	1 lần
1:00 (1 phút)	2 lần
1:30 (1 phút 30 giây)	3 lần
...	...
12:00 (12 phút)	24 lần

VD: Bạn muốn nấu nhanh trong 3 phút

- Nhấn nút STOP/CANCEL để cài đặt lò
- Nhấn nút START 6 lần, lò vi sóng tự động hoạt động ngay tức thì.

4. Chức năng rã đông tự động

Lò vi sóng có thể sử dụng làm tan tự động các đồ đông lạnh. Thời gian rã đông và mức độ được cài đặt tự động ngay khi loại thực phẩm và cân nặng được cài đặt. Cân nặng của thực phẩm đông lạnh từ 100g đến 4000g



VD: Bạn muốn rã đông 1000g tôm

- Nhấn nút STOP/CANCEL để cài đặt lò
- Xoay nút TIME/MENU để cài đặt chương trình rã đông bằng cách xoay cho đến khi vượt qua chức năng nấu tự động thứ 9 và sau đó xoay tiếp một lần nữa để chỉ đến số cân nặng 1000g
- Nhấn nút START để bắt đầu chương trình

5. Chức năng nướng

Thời gian nướng lâu nhất là 60 phút. Chức năng này nướng đặc biệt hữu hiệu đối với thịt cắt thành miếng mỏng, thịt băm viên, khoai tây, gà miếng nhỏ... Nó còn phù hợp với bánh sandwich, bánh mì...

VD: Bạn muốn nướng tôm trong 20 phút

- Nhấn nút STOP/CANCEL để cài đặt lò
- Nhấn nút GRIL
- Xoay nút TIME/MENU tới 20:00
- Nhấn nút START để bắt đầu chương trình

6. Chức năng nướng kết hợp 1 (vừa nướng vừa vi sóng)

Thời gian tối đa là 60 phút

Thực hiện 30% chức năng vi sóng, 70% chức năng nướng. Dùng đối với các loại thực phẩm như: cá, khoai tây, đồ ăn tẩm bột chiên giòn, bánh mì vụn

VD: Giả sử bạn muốn thực hiện chức năng kết hợp 1 để làm chín thức ăn trong vòng 25 phút

- Nhấn nút STOP/CANCEL để cài đặt lò
- Nhấn nút COMB1
- Xoay nút TIME/MENU tới 25:00
- Nhấn nút START để bắt đầu chương trình

7. Chức năng nướng kết hợp 2 (vừa vi sóng vừa nướng)

Thời gian tối đa 60 phút

Thực hiện 55% chức năng vi sóng, 45% chức năng nướng. Dùng đối với các loại thực phẩm khoai tây bỏ lò, và các loại gia cầm (gà vịt...)



VD: Bạn muốn thực hiện chức năng kết hợp này 15 phút

- Nhấn nút STOP/CANCEL để cài đặt lò
- Nhấn nút COMB2
- Xoay nút TIME/MENU tới 15:00
- Nhấn nút START để bắt đầu chương trình

8. Chức năng khoá an toàn

Nhấn và giữ nút STOP/CANCEL trong 3 giây, khi nào nghe thấy tiếng “bip” và đèn CLOCK bật sáng. Thao tác như trên đèn CLOCK tắt → đã mở khoá.

9. Tính năng đặc biệt

Tự động nhắc nhở. Sau khi quá trình nấu hoàn thành, lò sẽ tự động phát ra 3 tiếng “bip” trong vòng 2 phút liên tục để báo hiệu cho đến khi cửa lò được mở hoặc nút CANCEL được nhấn.

Lưu ý:

- Không để lò vi sóng gần cửa sổ, nơi có ánh sáng trực tiếp rọi vào
- Không sử dụng lò nơi có nhiều hoá chất và nhiệt độ cao
- Khi sử dụng lò vi sóng nấu nướng không dùng đồ kim loại, bát đĩa có viền kim loại, mạ tráng kim loại.
- Các sản phẩm thuỷ tinh, sành, sứ chịu nhiệt là phù hợp nhất với lò.
- Không được mở cửa khi lò vi sóng đang hoạt động, điều đó sẽ gây nguy hiểm và ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người sử dụng.
- Sử dụng lò theo đúng chức năng cho phép, không luộc trứng, sò, ốc...trong lò. Những thức ăn có vỏ hoặc màng mỏng cần phải xăm lỗ để tránh hiện tượng thức ăn phát nổ.

III. Vệ sinh

- Tắt lò vi sóng, ngắt điện nguồn.
- Dùng khăn mềm ẩm để lau khoang lò.
- Làm sạch bàn xoay và khay kính.
- Bạn có thể khử mùi trong khoang lò vi sóng bằng cách cho cốc nước có vỏ chanh hoặc vỏ cam trong 10 phút. Sau đó lau sạch và làm khô với khăn mềm.